


## מנוע

שמוש	נתיכים	שמוש	נתיכים	שמוש	נתיכים
מודול בקרת תיבת הילוכים; מתח הצתה	47	-	26	TIM	6
-	48	צפר	27	-	7
יחידת (מודול) בקרת תיבת הילוכים	49	-	28	פנס ערפל	8
מממד מיוזג אוויר	50	-	29	-	9
מודול בקרת תיבת הבערה	51	-	30	-	10
מגבס קדמיים	52	-	31	בנה מרכבים לרכב משטרה	11
פנס בלימה עליון מרכזי	53	מסלק ערפול בחלון העורפי	32	-	12
פנס סביבה לאחור של הגרור	54	מראות צד מחוממות	33	מתח קדמי	13
פנס סביבה לאחור של הגרור	55	אור חניה שמאל	34	מתח אחורי	14
SADS	56	גרור Euro	37	מסב MSB	15
TTPM	57	TIM	38	-	16
ממסע (מודול) (HD-LD)	58	-	39	IECL 1	17
Active Fuel Management 1	60	הצתה שאות	40	ממיר DC/AC	19
YES	61	אור חניה של הגרור	41	/EBCM 2 (HD) /IECR 2 (LD)	20
מודול בקרת שלדה משולב/ CVS	62	אור חניה ימני	42	מסב MSB	21
		-	44	IECL 2	22
		מסאבת זדק שנייה	45	EBCM 1	24
		מודול בקרת המסע	46	REC	25
		מתח הצתה			




שמוש	נתיכים	שמוש	נתיכים
פנס חזית שמאל	3	אור דרך שמאל	1
פנס חזית ימין	4	אור דרך ימין	2

שמוש	מספרים	שמוש	נתיכים	שמוש	נתיכים
אור חניה	35	אור בלם גרור/מחונן	81	מגבר גרור	63
נסיעה/התנעה	36	קוון ימין	82	מרכיית עזר חשמלית	65
מסאבת זדק שנייה	43	TIM	83	בטח המסע	66
מממד מיוזג אוויר	59	FTZM	84	מנוע מיפול	67
מנוע מתנע (HD-LD)	64	בלם הגרור	85	קירור שמאל	68
DSL / מעמד מניפת קירור (HD)	70	ENG	86	Active Fuel Management 2	69
סבבת מתנע (LD) / מנוע המתנע (HD) (גז)	77	יחידת (מודול) בקרת המנוע	87	סבבת מתנע (LD) / מנוע המתנע (HD) (גז)	71
חטיבת העברת ההיצע		מזרק B זוג	88	מניפת צינור	72
		חיישן O2 B	89	מניפת קירור ימין	73
		חיישן O2 A	90	אור בלם גרור/מחונן	74
		מזרק A-אזוני	91	כיוון שמאל	75
		מודול בקרת מסע	92	TIM	76
		מממד מניפת קירור		DEFEC	77
				RNG BDS חשמלי	78
				יחידת (מודול) בקרת המנוע	79
				מגבר עזר	80
				מסאבת קירור	
				זדק והגה	


## צד נוסע

שמוש	נתיכים	שמוש	נתיכים	שמוש	נתיכים	שמוש	נתיכים
גלגל הגה מחומם	F22	דלתות ימניות	F1	מרכיית מידע ובידור	F41	ניחול רסט פעיל	F44
MISC R/C	F23	דלתות שמאליות	F2	TCP	F42	יחידת בקרה (מודול) של המרכב 2	F45
ריכח המדחס והמחוננים	F24	פנתח דלת מסוף אביבוסל	F3	-	F43	חומם אוויר ומיוזג אוויר/מגבר 1	F46
חומם אוויר ומיוזג אוויר	F25	-	F4	שקע מתח אביזרים 2	F44	ריסט המדבר והמחוננים/מגבר	F47
הצתה/חום, אוויר, ומיוזג אוויר עזר	F26	מנוע קדמי	F6	שקע מתח אביזרים 1	F5	יחידת (מודול) בקרת תיבת ההילוכים	F48
שקע USB/יזוד מיוחד	F27	מתח אזור גב תחתון	F8	שקע מתח אביזרים 3	F8	יחידת בקרה (מודול) של המרכב 1	F49
אופנינלי מאגר מתח לאביזרים	F28	מודול בקרת מרכב 6/7	F10	שקע מתח אביזרים 4	F10	-	F50
שקע מתח אביזרים/מאגר מתח לאביזרים	F29	מודול משב/עוללת עמוד ההגה	F11	שמוש	F11	מגבר 1	F51
שקע מתח אביזרים/מגבר	F30	מודול בקרת מרכב 3/5	F12	נסיעה/התנעה	K1	מגבר 2	F52
מודול חישא מאבחן/בלם חניה	F31	מודול בקרת מרכב 5	F14	מאגר מתח לאביזרים/אביזרים 1	K2	חלק נג	F54
יחידת בקרה (מודול) של המרכב 4	F32	מודול מראות/חלפת	F17	מאגר מתח לאביזרים/אביזרים 2	K4	מושב חשמלי של הנהג	F55
ציוד מיוחד אופנינלי/חיבור קישור נתונים	F33	מודול עיבוד ודא/גילוי משטלים	F18	-	K5	DC DC TRANS 1	F56
יחידת בקרה (מודול) של המרכב 8	F34	DLIS	F19				
תאורת אזור המסע	F40	מושבים מאוררים	F20				
CGM		NOT R/C	F21				



## צד נהג

שמוש	נתיכים	שמוש	נתיכים
-	F23	מושבים אחוריים מחוממים שמאלימין	F1
-	F24	-	F3
-	F25	-	F4
-	F26	שתודה/MFEG	F5
-	F27	מושבים מחוממים ומאוררים שמאלימין	F6
שמוש	CB1	שתודה/PEPS	F8
שמוש	K1	-	F9
פתיחת חלון הזה אחורי	K2	-	F10
סגירת חלון הזה אחורי	K3	מושב חשמלי של המסע	F11
1 ראשי MFEG	K4	ייצא מפרש חוץ/יזוד מיוחד אופנינלי 1	F12
2 ראשי MFEG	K5	-	F13
2 ראשי MFEG	K6	-	F14
-	K7	AMP	F15
-	K8	-	F16
-		שער קצה	F17
-		חלון הזה אחורי	F18
-			F20
-			F22



ייתכן שברכב לא קיימים כל הנתיכים. המספרים המופיעים המאוררים.