


## צד נהג

שימוש	Number (מספר)
גלגל הנהג מחומם	32
לא בשימוש	33
ריכוז המדיום והמחויבים	34
לא בשימוש	36
לא בשימוש	37
דלתות שמאל	40
מושב חשמלי של הנהג	41
מושב שמל קדמי מחומם/מקורר	43
מושבים ימניים קדמיים מחומם/מקוררים	44
לא בשימוש	45
מאגר מתח לאביזרים/אביזרים	49
נסיעה/התמנה	50

שימוש	Number (מספר)
לא בשימוש	19
לא בשימוש	20
מחמם, אורור, מיווג אור/מחמם עזר, אורור ופוזוג אורור התנה	22
ריכוז המדיום והמחויבים המתה/מדול אבזון חישה הפנה	23
לא בשימוש	24
מחבר קישור תנועים/מודול	25
מושב הנהג	26
שחרור נעילת דלתות פסיבי התנה פסיבית/ מחמם, אורור ופוזוג אורור	27
לא בשימוש	28
לא בשימוש	29
מאפשר תניה/דושות בעלת מנוע חשמלי	30
SEO	30
אביזרים/הפעלה התנה	31

ייתכן שברכב לא קיימים כל הנתונים הממסרים והמאפיינים המתוארים.

שימוש	Number (מספר)
שקע מתח אביזרים 2	1
SEO מאגר המתח לאביזרים	2
סווח דלת מוסך אויב/סיל/מראה פפמית	3
מודול בקרת המרכב 3	6
מודול בקרת המרכב 5	7
מתג חלון הנהג/ מתג מראה	8
לא בשימוש	9
שקע מתח אביזרים מאגר המתח לאביזרים	10
שקע מתח אביזרים מצבר	11
שקע מתח אביזרים /1	12
לוגיקה נפרדת מתג הפנה	13
תאורה אחורית למתג	14
מודול בקרת המרכב 1	17



## צד נוסע

שימוש	Number (מספר)
ממיר זרם חילופין	35
מנבר	36
לא בשימוש	37
חלון הזזה אחורי	39
מטע חלון דלת ימנית	42
מפוח קדמי	43
SEO	44
מודול בקרת המרכב 6	45
מודול בקרת המרכב 7	46
מושב מטע	47
מאגר מתח לאביזרים/אביזרים	50
פתיחת חלון הזזה אחורי	51
סגירת חלון הזזה אחורי	52

ייתכן שברכב לא קיימים כל הנתונים הממסרים והמאפיינים המתוארים.

שימוש	Number (מספר)
שקע מתח אביזרים 3	1
שקע מתח אביזרים 4	2
מודול בקרת המרכב 4	7
מודול בקרת המרכב 8	8
מערכת בידור למושבים האחוריים	9
תאורת אזור המטען	10
בקרים על גלגל ההנהג	15
רדיו	18
לא בשימוש	19
חלון נג	20
כרית אור/מדיע	23
ציוא/מפרש כוח/SEO מצבר 1	26
גילוי מכשולים/שקעי USB	27
מודול בקרת המרכב 2	28
SEO מצבר 2	32

